Reloj Bluetooth U Watch U10

Gracias por elegir el reloj U Watch U10. Este manual contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las funciones y de su sencillo uso.

Este dispositivo se utiliza junto a otros dispositivos móviles mediante conexión Bluetooth. Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio.

MundoPDA se reserva el derecho de modificar los contenidos de este manual sin ningún previo aviso.

Con el U Watch U10 puede instalar un programa de sincronización en su smartphone para poder recibir notificaciones de SMS, emails, redes sociales como facebook y mensajería instantánea como: WeChat y WhatsApp.

Sólo tiene que descargar el programa "**Mediatek SmartDevice**" que deberá instalar en su teléfono descargándose dicha aplicación desde su plataforma de descargas de app´s como Google Play.

• **NOTA**: Si no es capaz de encontrar dicha aplicación en su programa de descargas se la podrá descargar escaneando este código QR con su smartphone.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

- **Modo de acceso de APK**

Conexión entre el teléfono y el U Watch U10, después de instalar "**Mediatek SmartDevice**". En primer lugar debe habilitar la función de Bluetooth tanto en el teléfono como en el U Watch U10. El teléfono enviará una solicitud de emparejamiento, que deberá autorizar pulsando "Confirmar". Tras emparejar el U Watch U10 con el teléfono, aparecerá el mensaje "Conectado". Alrededor de 5 segundos después el teléfono mostrará el mensaje "sincronizar fecha y hora remoto" (para la función de sincronización de la fecha y la hora debe instalar antes "**Mediatek SmartDevice**" en el smartphone). El icono "🎧" de standby indica que la conexión entre el reloj y el teléfono se ha realizado con éxito. Tras una conexión exitosa, puede utilizar el reloj de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Controles del dispositivo:

- **Encendido / apagado y Home**: Pulse este botón para iniciar el reloj, apagar la pantalla o volver a la interfaz de inicio.
- **Confirmar y Descolgar**: Pulse este botón para confirmar una acción del reloj o descolgar una llamada.
- **Micrófono**: No tapar el agujero durante una llamada.
- **MicroUSB**: Carga de la batería por el puerto MicroUSB 5V 1A (1000mA)
- **Altavoz**: No mantener tapado mientras llama

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

Menú principal:

El menú del U Watch se divide en 5 páginas:

- **Primera página**: Bluetooth, Agenda, Teclado, Mensajes.
- **Segunda página**: Registro de llamadas, Notificaciones, Música, Cámara
- **Tercera página**: Ajustes, Alarma Anti-pérdida, Ahorro de energía, Tonos.
- **Cuarta página**: Monitor de sueño, Alarma, Podómetro, Cronómetro.
- **Quinta página**: Estilo, Tipo de reloj, localizador de móvil, Brújula.

- Información de Funciones:

Bluetooth: al abrir esta función verá el siguiente menú:

1) Bluetooth: Búsqueda y emparejamiento con dispositivos Bluetooth.
2) Ajustes: Le permite conectar y desconectar el Bluetooth y establecer el nombre del dispositivo.

Agenda: Al estar conectado con el teléfono móvil, el reloj puede mostrar los contactos almacenados en el teléfono (puede mostrar hasta 1000 contactos).

Teclado: U Watch está conectado al teléfono y puede realizar marcación desde el reloj para que el teléfono llame.

Mensajes: al abrir esta función verá el siguiente menú:

1) Bandeja de entrada: Muestra los mensajes cortos recibidos en el teléfono.
2) Mensajes enviados: Muestra los mensajes que se han enviado desde el teléfono.

- **NOTA**: Esta función sólo funciona si se tiene instalada la aplicación **Mediatek SmartDevice** en el smartphone.

Registro: al abrir esta función verá el siguiente menú:

1) Llamadas perdidas: Muestra las llamadas perdidas y permite llamar al contacto.
2) Llamadas enviadas: Muestra las llamadas realizadas y permite llamar al contacto.
3) Llamadas recibidas: Muestra las llamadas recibidas y permite llamar al contacto.
4) Todas las llamadas: Muestra todas las llamadas registradas por el teléfono.

Notificaciones: Puede consultar numerosas notificaciones de sus aplicaciones como por ejemplo: WeChat, WhatsApp y Facebook,

- **NOTA**: Esta función sólo funciona si se tiene instalada la aplicación **Mediatek SmartDevice** en el smartphone.

Música: Se puede controlar la reproducción de música del smartphone por medio del reloj. También permite escuchar por el altavoz del reloj la música del Terminal.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

Cámara (captura remota): Esta función de captura remota puede realizar fotografías en remoto. Para ello deberá tener activada la cámara del móvil y desde el reloj se dará la orden de tomar la fotografía.
Ajustes: Abra esta función verá el siguiente tipo de reloj menú:

1) Tipo de reloj: Permite elegir entre reloj digital o analógico.
2) Establecer hora: Permite establecer la hora.
3) Establecer fecha: Permite establecer la fecha.
4) Sobre el reloj: Muestra información sobre la versión de software del reloj.

Anti-pérdida: El reloj hará sonar una alarma en caso de que se separe del teléfono más de una distancia determinada (unos 15m). Al abrir esta función podrá activar o desactivarla.

Ahorro de energía: Utilice esta función para aumentar la duración de la batería del reloj.

Tono de llamada: Puede establecer diferentes tipos de llamada.
Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú:

1) Silencio.
2) Vibración.
3) Tono 1.
4) Tono 2.
5) Tono 3….

Monitor de sueño: Registra la calidad del sueño.

1) Período botón Inicio de dormir
2) Calidad de sueño HNL
3) Sueño profundo: muestra el período de sueño profundo
4) Sueño ligero: muestra el período de Sueño ligero

Alarma: Puede configurar 5 alarmas diferentes

Podómetro: Le permite calcular la distancia caminada en tiempo (minutos y segundos) y en distancia (en kilómetros). Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:

1) Podómetro: Tras entrar, pulse el botón y comenzará a grabar la sesión.
2) Último registro: Muestra el registro con el tiempo y distancia de la última caminata.
3) Ajustes del paso: Permite ajustar la distancia de un paso en función de la altura del usuario.

Cronómetro: Utilice esta función para controlar el tiempo.

Estilo: Diseño del menú del reloj tiene dos para elegir.

Tipo de reloj: Puede elegir que tipo de reloj ver analógico o digital

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

Localizador de móvil: Pulse play para que reproduzca un sonido en el móvil y así poder localizar el dispositivo.

Brújula: Integra una brújula digital para orientarse.

*Consejo batería: Este producto integra una batería no intercambiable y se recomienda cargar asiduamente, la inactividad de carga puede perjudicar la durabilidad del reloj. Se recomienda cargar aunque no se utilice.

- Aplicación SmartWatch:

Si quiere almacenar los datos que proporciona el U Watch U10 del podómetro y del monitor de sueño recomendamos utilizar la aplicación **SmartWatch.apk**.

Con esta aplicación puede tener un registro por días de su actividad física y de sueño. Además de tener acceso a las notificaciones del Smartphone. Si tiene instalada la aplicación "**Mediatek SmartDevice",** sólo tiene que desinstalar y descargar la aplicación SmartWatch.zip, descomprimir el archivo y copiar a su smartphone.
Una vez copiado ejecute el archivo en su terminal para que se instale el programa.

Descarga en: **http://descargas.mundopda.com/software/SmartWatch.zip**

• **NOTA**: Si no es capaz de encontrar dicha aplicación en su programa de descargas se la podrá descargar escaneando este código QR con su smartphone.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA